


TrakaWEB gir deg muligheten til å lage ferdige grupper av enheter, slik at man kan gi en bruker tilgang til en eller flere slike grupper (kalt Enhets tilgangsgruppe) istedenfor å måtte huke av for hver enkelt enhet, når man registrerer en ny bruker. Dette forenkler prosessen og sparer tid.

Man kan selvfølgelig gi tilgang til en eller flere grupper, og så i tillegg, gi tilgang til enkelte andre enheter.


NB! I Traka betegnes alle nøkler, kort, utstyr osv., som legges inn i systemet, som enheter!

Slik etablerer eller redigerer du en slik Enhets tilgangsgruppe:

1. I menyen til venstre velger du Enheter -> Enhets tilgangsgupper




2. På siden «Enhets tilgangsgupper» har du to valg:



- For å lage en ny tilgangsgruppe velger du **Opprette**
- For å redigere en eksisterende gruppe dobbeltklikker du på aktuell linje.


NB! Redigerer du en tilgangsgruppe, vil disse endringene gjelde for alle som er tilordnet denne gruppen, automatisk og så fort du lagrer endringene.

3. Ved opprettelse av ny tilgangsgruppe vil bildet under vises. Ved å gi gruppen et navn og lagre vil du få tilgang til redigeringsmodus.




Benytter du Regioner, må du nå først gå på Region fanen og velge hvilken region du skal jobbe med.

4. Herfra velger du fanen «Enhets tilgang» for å definere hvilke enheter som skal inngå i denne tilgangsgruppen. Trykk på fanen og dette bildet kommer opp.



0 ...	Tilgang	Systemet	Pos.	Detalj 1	Detalj 2	Detalj 3	Detalj 4	Detalj 5	Type
☐		Test Arena - Skallevoid	1	Garasje					Key
☐		Test Arena - Skallevoid	2						
☐		Test Arena - Skallevoid	3						
☐		Test Arena - Skallevoid	4						
☐		Test Arena - Skallevoid	10						
☐		Test Arena - Skallevoid	29						
☐		Test Arena - Skallevoid	38						

5. Her vil det eller de aktuelle skapene/systemene vises, med hver enkelt posisjon. Marker enhetene du ønsker å inkludere i gruppen.



2 ...	Tilgang	Systemet	Pos.	Detalj 1	Detalj 2	Detalj 3	Detalj 4	Detalj 5	Type
☒		Test Arena - Skallevoid	1	Garasje					Key
☒		Test Arena - Skallevoid	2						
☐		Test Arena - Skallevoid	3						
☐		Test Arena - Skallevoid	4						
☐		Test Arena - Skallevoid	10						
☐		Test Arena - Skallevoid	29						
☐		Test Arena - Skallevoid	38						

Høyreklikk

Rediger enhets tilgangsgruppe - Demogruppe

Norsk | hjelp | Info |

Detaljer | Regionen | **Enhets tilgang** | Brukere | Historie

Avbryt | Lagre og gå tilbake | Lagre | ...

2 ...	Tilgang	Systemet	Pos.	Detalj 1	Detalj 2	Detalj 3	Detalj 4	Detalj 5	Type
☒	Test Arena - Skallevoid		1	Garasje					Key
☒	Test Arena - Skallevoid		2						
☐			3						
☐			4						
☐			10						
☐			29						
☐	Test Arena - Skallevoid		38						

Opprett filter

Velg «legg valgte enhet(er)» til gruppe.

Gi tilgang til alle valgte enheter

Vil du virkelig gi tilgang til de valgte enhetene?

Nei

Ja

Velg «Ja»

Gi tilgang til alle valgte enheter

Din forespørsel om å gi tilgang til alle valgte enheter, har blitt sendt til TrakaWEB server, og statusen vises under.

Status **Ferdig**

Fredrift 2 av 2

Ikke prosessert 0

Om du trykker Lukk for status er komplett, vær oppmerksom på at forespurte endringer kanskje ikke vises i TrakaWEB før prosesseringen av gruppen er ferdig og vellykket.

Lukk

Vent til status står som «Ferdig», trykk så «Lukk».

Rediger enhets tilgangsgruppe - Demogruppe

Norsk | hjelp | Info |

Detaljer Regionen **Enhets tilgang** Brukere Historie

Avbryt Lagre og gå tilbake Lagre

0 ...	Tilgang	Systemet	Pos.	Detalj 1	Detalj 2	Detalj 3	Detalj 4	Detalj 5	Type
☐	✓	Test Arena - Skallevoid	1	Garasje					Key
☐	✓	Test Arena - Skallevoid	2						
☐		Test Arena - Skallevoid	3						
☐		Test Arena - Skallevoid	4						
☐		Test Arena - Skallevoid	10						
☐		Test Arena - Skallevoid	29						
☐		Test Arena - Skallevoid	38						

Opprett filter

Først når du har fått følgende ikon:



er enhetene lagt til i gruppen. Trykk lagre. Du har nå laget en ny Enhets tilgangsgruppe.

6. Det neste du ønsker å gjøre er å legge til brukere i gruppen. Velg fanen «brukere».

Rediger enhets tilgangsgruppe - Demogruppe

Norsk | hjelp | Info |

Detaljer Regionen Enhets tilgang **Brukere** Historie

Avbryt Lagre og gå tilbake Lagre

0 ...	Synkronisering	Medlem	Visningsnavn	Ansatt nummer	Jobb rolle	Tel	Faks	Mobile
☐	●		Super Admin					
☐	●		Jan Bjørnar Martinsen					
☐	●		Janne Marie Martinsen					
☐	●		Janne Marie Martinsen					
☐	●		Janne Marie Martinsen					
☐	●		Janne Marie Martinsen					

Opprett filter

Marker brukerne du ønsker å legge til i gruppen

Rediger enhets tilgangsgruppe - Demogruppe

Norsk | hjelp | Info |

Detaljer Regionen Enhets tilgang **Brukere** Historie

Avbryt Lagre og gå tilbake Lagre ...

2 ...	Synkronisering	Medlem	Visningsnavn	Ansatt nummer	Jobb rolle	Tel	Faks	Mobile
☐	●		Super Admin					
☒	●		Jan Bjørnar Martinsen					
☒	○		Jens Petter Martinsen					
☐	○		Olav Petter Martinsen					
☐	○		Thomas Petter Martinsen					
☐	○		Andreas Petter					

Opprett filter

Høyreklikk og velg «Legg valgte brukere til enhets tilgangsgruppe»

☒ ● Jan Bjørnar Martinsen

☒ ● Jens Petter Martinsen

☐ ○ Olav Petter Martinsen

☐ ○ Thomas Petter Martinsen

☐ ○ Andreas Petter

Opprett filter

- Velg alle på siden
- Velg bort alle på siden
- Velg bort alle
- Legg alle filtrerte brukere til enhets tilgangsgruppe
- Fjern alle filtrerte brukere fra enhets tilgangsgruppe
- Legg valgte brukere til enhets tilgangsgruppe
- Fjern valgte brukere fra enhets tilgangsgruppe

Velg «Ja»

Legg valgte brukere til enhets tilgangsgruppe ×

Vil du legge 2 brukere til denne enhets tilgangsgruppen?

Vent til Status står som «ferdig». Trykk så «Lukk».

Legg valgte brukere til enhets tilgangsgruppe ×

Din forespørsel om å legge en gruppe av brukere til denne enhets tilgangsgruppen, har blitt sendt til Traka Web serveren og status vises under.

Status **Ferdig**

Fredrift 2 av 2

Ikke prosessert 2

Om du trykker Lukk for status er komplett, vær oppmerksom på at forespurte endringer kanskje ikke vises i TrakaWEB før prosesseringen av gruppen er ferdig og vellykket.

Først når du har fått følgende ikon:  er brukerne lagt til i gruppen.

Rediger enhets tilgangsgruppe - Demogruppe Norsk hjelp Info

Detaljer Regionen Enhets tilgang **Brukere** Historie

...

0 ...	Synkronisering	Medlem	Visningsnavn	Ansatt nummer	Jobb rolle	Tel	Faks	Mobile
☐	●		Super Admin					
☐	●	✓	Jan Bjørnar Martinsen					
☐	●	✓	Jonas Peder Røed					

Avslutt ved å trykke lagre.